

# Galaxy S20 5G

SC-51A

## クイックスタートガイド (ahamo)

詳しい操作説明については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(e-トリセツ)またはahamoのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。


☛ e-トリセツはこちらからダウンロードできます。



QRコードの読み取りの手順

1. 通知パネルで「QRコードをスキャン」
2. QRコードにかざす

Printed in Korea  
HG68-53124A Rev.1.0  
Japanese 2/2021



- ① nanoUIMカード / microSDカードトレイ
- ② nanoUIMカード / microSDカードトレイイジェクトホール
- ③ 送話口 / マイク (上部)
- ④ 受話口 / スピーカー<sup>※1</sup>
- ⑤ フロントカメラ
- ⑥ エッジスクリーン
- ⑦ ディスプレイ (タッチスクリーン)<sup>※2</sup>
- ⑧ 指紋センサー
- ⑨ 近接・照度センサー<sup>※3</sup> : 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ⑩ 音量UPキー / 音量DOWNキー : 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。
- ⑪ サイドキー : 電源を入れる / 切るときや、画面を点灯 / 消灯するときに使用します。1秒以上押すとメニューが表示され、電源OFF、再起動、緊急時長持ちモードのON / OFFの操作ができます。
- ⑫ 送話口 / マイク (下部)
- ⑬ USB Type-C接続端子 : 充電時やイヤホンの接続時などに使用します。USB Power Deliveryに対応しています。

- ⑭ スピーカー<sup>※1</sup>
- ⑮ フラッシュ / ライト
- ⑯ カメラ
- ⑰ マイク (背面)
- ⑱ ワイヤレス充電位置 : ワイヤレス充電を行うときは、こちらの位置を合わせてください。
- ⑲ マーク
- ⑳ LTE / GPSアンテナ<sup>※4</sup>
- ㉑ 5G / LTE / GPSアンテナ<sup>※4</sup>
- ㉒ Wi-Fi / Bluetoothアンテナ<sup>※4</sup>
- ㉓ 5G / LTE / FOMAアンテナ<sup>※4</sup>

- ※1 音楽再生などでスピーカーを使用する際は、耳のそばに近づけないように注意してください。
- ※2 お買い上げ時にディスプレイに貼付してある透明フィルムは、お客様のお手元に本端末が届くまでディスプレイを保護することを目的としております。
- ※3 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。通話中に近接センサーの動作によって、近接センサー付近が点滅することがあります。
- ※4 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- ・ 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- ・ 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

## 故障等のお問い合わせ


ahamoのホームページ  
<https://ahamo.com/>



## 試供品のお問い合わせ先

Galaxyカスタマーサポートセンター  
<https://www.galaxymobile.jp/support/>

試供品については、本書内でご確認ください。



危険です。  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電



あぶない!  
電池への衝撃



Li-ion 00



この取扱説明書は大豆油  
インクで印刷されています。

販売元 株式会社NTTドコモ  
21.2 (1版)


## ご使用前に

はじめてお使いになるときは、nanoUIMカードを取り付けてから、電源を入れてください。


### 1. nanoUIMカードの取り付けかた

- nanoUIMカードの取り付け/取り外しには、付属のSIM取り出しツール（試供品）を使用します。
- nanoUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。

- 1 SIM取り出しツールの先端をnanoUIMカード/ microSDカードトレイJECTホールに水平に差し込む  
nanoUIMカード/ microSDカードトレイが少し出てきます。
  - まっすぐ差し込まないと破損や故障の原因となります。




- 2 nanoUIMカード/ microSDカードトレイをまっすぐ引き出す




- 3 nanoUIMカードのIC面を下にして、矢印の向きにnanoUIMカード/ microSDカードトレイにはめ込む

- nanoUIMカードをnanoUIMカード/ microSDカードトレイにしっかりと取り付けてください。



## 4 nanoUIMカード/ microSDカードトレイを本端末に差し込む


- nanoUIMカード/ microSDカードトレイは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとnanoUIMカード/ microSDカードトレイが破損するおそれがあります。



### 2. 電源の入れかた

- 1 (サイドキー) を2秒以上押す

- 起動画面が表示され、続いてロック画面が表示されます。
- 初めて電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行います。



### 試供品

#### AKG チューニングマイク付き高音質イヤホン (USB Type-C)、イヤホンチップ

本端末には、AKGチューニングマイク付き高音質イヤホン (USB Type-C)、イヤホンチップを使用してください。本端末専用のデジタル出力に対応しています。他の機器には対応していません。他のオーディオ出力のイヤホンや他社のイヤホンは本製品に対応しない場合があります。

#### SIM取り出しツール

nanoUIMカード/ microSDカードトレイを引き出すときに使用します。

#### クリアケース

本端末を保護するために使用します。

#### データ移行用試供品 (USB ケーブル (C to C))

Smart Switchを使ってデータ移行する時に使用します。使用方法に関する詳細は、「データ移行用試供品取扱説明書」をご参照ください。

- 試供品は無料修理保証の対象外となります。
- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 商標について

「FOMA」「eトレセツ」は(株)NTTドコモの商標または登録商標です。