

ahamo対応機種一覧

メーカー	機種名	端末種別	注釈
Apple	10.5インチiPad Pro (2017)	タブレット (i P a d)	
Apple	11iPadPro (2020)	タブレット (i P a d)	
Apple	11インチiPad Pro (2018)	タブレット (i P a d)	
Apple	12.9iPadPro (2020)	タブレット (i P a d)	
Apple	12.9インチiPad Pro	タブレット (i P a d)	
Apple	12.9インチiPad Pro (2017)	タブレット (i P a d)	
Apple	12.9インチiPad Pro (2018)	タブレット (i P a d)	
Apple	9.7インチiPad Pro	タブレット (i P a d)	
Apple	9.7インチiPad (2017)	タブレット (i P a d)	
Apple	9.7インチiPad (2018)	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad Air	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad Air 2	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad Air (第3世代)	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad mini 2	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad mini 3	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad mini 4	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad mini (第5世代)	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad (第7世代)	タブレット (i P a d)	
Apple	iPad10.2 (2020)	タブレット (i P a d)	
Apple	iPadAir (第4世代)	タブレット (i P a d)	
FCNT	ARROWS Tab F-02F	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	arrows Tab F-02K	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	ARROWS Tab F-03G	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	arrows Tab F-04H	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	ARROWS Tab F-05E	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	ARROWS Tab LTE F-01D	タブレット (A n d r o i d)	
FCNT	arrows ケータイ F-03L	フィーチャーフォン (spモード)	※2
FCNT	F-06C	データ通信	※
FCNT	らくらくスマートフォン F-42A	スマートフォン (A n d r o i d)	
FCNT	らくらくスマートフォン me F-01L	スマートフォン (A n d r o i d)	※3
FCNT	らくらくル F-01M	フィーチャーフォン (spモード)	※2
Huawei	dtab Compact d-01J	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	dtab Compact d-02H	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	dtab Compact d-02K	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	dtab d-01G	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	dtab d-01H	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	dtab d-01K	タブレット (A n d r o i d)	
Huawei	TV BOX TB 01	データ通信	
Huawei	Wi-Fi STATION HW-01F	データ通信	
Huawei	Wi-Fi STATION HW-01H	データ通信	
Huawei	Wi-Fi STATION HW-01L	データ通信	
Huawei	Wi-Fi STATION HW-02G	データ通信	
Huawei	Wi-Fi Wi-Fiフィルター HW-02E	データ通信	
LG	L-02C	データ通信	※
LG	L-03D	データ通信	
LG	L-03F	データ通信	
LG	L-04D	データ通信	
LG	L-09C	データ通信	
LG	Wi-Fi STATION L-01G	データ通信	
LG	Wi-Fi STATION L-02F	データ通信	
LG	Wi-Fi Wi-Fiフィルター L-03E	データ通信	
NEC	MEDIAS TAB N-06D	タブレット (A n d r o i d)	
NEC	Wi-Fi STATION N-01H	データ通信	
NEC	Wi-Fi STATION N-01J	データ通信	
Samsung	GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	タブレット (A n d r o i d)	
Samsung	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	タブレット (A n d r o i d)	
Samsung	GALAXY Tab S 8.4 SC-03G	タブレット (A n d r o i d)	※
SHARP	AQUOS ケータイ SH-02L	フィーチャーフォン (spモード)	※2, 3
SHARP	dtab d-41A	タブレット (A n d r o i d)	
SHARP	Wi-Fi STATION SH-52A	データ通信	
SHARP	Wi-Fi STATION SH-05L	データ通信	
SONY	Xperia Tablet Z SO-03E	タブレット (A n d r o i d)	※
SONY	Xperia Z2 Tablet SO-05F	タブレット (A n d r o i d)	※1, 2
SONY	Xperia Z4 Tablet SO-05G	タブレット (A n d r o i d)	※1, 2
京セラ	カードケータイ KY-01L	フィーチャーフォン (spモード)	※2, 3
バッファロー	BF-01D	データ通信	

※1 ネットワークサービス（発信者番号通知・着信通知 等）の設定の変更ができません。

※2 緊急通報（110、118、119）時の高精度な位置情報測位ができません。

※3 セルフモード（機内モードなど）時に緊急通報（110、118、119）ができません。

※ 4G端末について、制限事項以外にも一部機能が使えない可能性があります。